ГРУЗОПОДЪЕМ®

420034, г. Казань, ул. Декабристов, д. 85Б, 7/2/701, тел: +7 (843) 200-99-92

420036, г. Казань, ул. Восход, 45А
422527, Республика Татарстан, пос. Новониколаевский, ИП «М-7»

ООО «Грузоподъем», ИНН 1655165100 КПП 165801001
АО «Альфа-Банк» Филиал «Нижегородский» р/с 40702810629070008369
БИК 042202824 к/с 30101810200000000824 ОГРН 1081690061683 ОКПО 87879481

email: info@gruzopod.ru грузоподъем.рф

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление крана мостового однобалочного

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА	
Грузоподъемность, т	
Тип крана	☐ опорный однобалочный ☐ подвесной однопролетный ☐ подвесной двухпролетный
Длина консолей *(для подвесного однопролетного и двухпролетного)*	**Левая**_____ **Правая**_____
Полная длина крана	
Пролетная балка при длине более 13,5 м. поставляется	☐ в разрезанном виде ☐ в неразрезанном виде с помощью трала*
Длина пролета, м	
Высота подъема ***(от пола до крюка)*****, м**	
Высота подъема с учетом глубины опускания, м	
Ограничение по габаритной высоте крана, м	
Тип привода на передвижение	☐ ручной ☐ электрический
Длина пути, м	
Марка используемого рельса *(для кранов опорных однобалочных)*	☐ Квадрат 50*50 ☐ Р43 ☐ КР70 ☐ Р24 ☐ Р50 ☐ Иное _____
Номер используемого двутавра кранового пути *(для кранов подвесных однопролетных и двухпролетных)*	☐ 24М ☐ 36М ☐ Иное _____ ☐ 30М ☐ 45М
Скорость передвижения крана, м/мин	☐ 20 м/мин (по умолчанию) ☐ Иное _____

ИСПОЛНЕНИЕ КРАНА	
Группа классификации крана в соответствии с ИСО 4301/1-86	☐ А3 ☐ А4 ☐ А5 ☐ А6 ☐ А7 ☐ Иное _____ ☐ Затрудняюсь ответить
Исполнение крана	☐ Общепромышленное ☐ Пожаробезопасное - класс пожароопасности зоны ☐ ПI ☐ ПII ☐ ПIIA ☐ ПIII ☐ Взрывозащищенное - класс зоны помещения ☐ В-I ☐ В-Ia ☐ В-Iб ☐ В-II ☐ В-IIa ☐ Иное - группа смеси ☐ I - рудничный метан ☐ II – газ ☐ IIA - бензины, аммиак и пр. ☐ IIB - этилен, дивинил и пр. ☐ IIC - водород, ацетилен и пр. ☐ III – пыль

ООО «Грузоподъем» ИНН 1655165100 КПП 165801001
г. Казань, ул. Декабристов, д. 85Б, 7/2/701, тел: +7 (843) 200-99-92

	☐ IIIA – горючие летучие частицы ☐ IIIB – непроводящая пыль ☐ IIIC – проводящая пыль - группа смеси по температуре воспламенения ☐ T1 - свыше +450°C ☐ T2 - свыше +300°C ☐ T3 - от +200°C до +300°C ☐ T4 - от +135°C до +200°C ☐ T5 - от +100°C до +135°C
Температура эксплуатации крана	☐ **от -10° до +40°** ☐ **от -20° до +40°** ☐ **от -40° до +40°** ☐ **Иное** ____
Категория размещения крана по ГОСТ 15150-69	☐ **У1 (на улице)** ☐ **У2 (под навесом)** ☐ **У3 (в помещении)** ☐ **У4 (в отапливаемом помещении)** ☐ **Иное** ____
Управления краном	☐ **из кабины (для опорных кранов)** ☐ **с пола**
Тип кабины *(в случае выбора типа управления краном «Из кабины» для опорных кранов)*	☐ **открытая** ☐ **закрытая**
Цвет крана	☐ **оранжевый RAL 2004 (по умолчанию)** ☐ **Иное** ____
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЛИ	
Тип необходимой тали / механизма подъема	☐ **Без тали*** ☐ **Электрическая канатная** ☐ **Ручная** ☐ **Электрическая цепная**
Страна-производитель тали	☐ **Россия** ☐ **Германия** ☐ **Болгария** ☐ **Китай**
Необходимая длина кабеля управления талью *(при заказе с талью)*	
Марка используемой тали *(при заказе без тали)*	
ТОКОПОДВОД К КРАНУ И К ТАЛИ	
Тип токоподвода питания к крану *(для кранов мостовых с электрическим приводом на передвижение)*	☐ **Кабельный на С-профиле (для кранов с г/п свыше 1,0т, с талью УСВ с г/п свыше 3,2-х тонн, общая длина не более 50,0м)** ☐ **Кабельный на струне (канате) – подвес на кольцах (для кранов с г/п 1,0т, с талью УСВ до 3,2-х тонн, общая длина не более 25,0м)** ☐ **Кабельный на струне (канате) – подвес на тележках (для кранов с г/п 1,0т, с талью УСВ до 3,2-х тонн, общая длина не более 30,0м)** ☐ **Кабельный на двутавровый тележках** ☐ **Открытый троллейный шинопровод (нельзя использовать при ВЗИ)** ☐ **уголковый, с расположением:** ☐ **полкой вверх** ☐ **острием вверх** ☐ **елкой** ☐ **другой** _____ ☐ **Закрытый троллейный шинопровод (нельзя использовать при ВЗИ)** ☐ **Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик)** ☐ **Другой** _____
Необходимость поставки кронштейна токоподвода к крану *(при выборе типа подвода питания к крану на С-профиле / троллейный закрытый)*	☐ **да** ☐ **нет**
Способ установки кронштейна токоподвода на подкрановую балку в случае поставки кронштейна	☐ **путем сварки** ☐ **с помощью специальных саморезов** ☐ **с помощью винтовых зажимов за нижний пояс подкрановой балки** ☐ **с помощью винтовых зажимов за верхний пояс подкрановой балки** ☐ **Другой** _____

ООО «Грузоподъем» ИНН 1655165100 КПП 165801001
г. Казань, ул. Декабристов, д. 85Б, 7/2/701, тел: +7 (843) 200-99-92

Тип токоподвода питания к тали *(для тали электрической канатной или цепной)*	☐ Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) ☐ Кабельный на С-профиле (для кранов с г/п свыше 1,0т, с талью УСВ с г/п свыше 3,2-х тонн, общая длина не более 50,0м) ☐ Кабельный на струне (канате) – подвес на кольцах (для кранов с г/п 1,0т, с талью УСВ до 3,2-х тонн, общая длина не более 15,0м) ☐ Кабельный на струне (канате) – подвес на тележках (для кранов с г/п 1,0т, с талью УСВ до 3,2-х тонн, общая длина не более 30,0м) ☐ Другой _____

ОПЦИИ КРАНА, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ****

- ☐ Электродвигатель с тормозом на передвижение
- ☐ Сигнализация на передвижение крана
  - ☐ звуковая ☐ светозвуковая
- ☐ Радиоуправление
  - ☐ кнопочное ☐ джойстик ☐ синхронное
- ☐ Концевой электрический выключатель на передвижение крана
- ☐ Концевые электрические выключатели на передвижение тали
- ☐ Частотное регулирование передвижения крана
- ☐ Входной RL-фильтр
- ☐ Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз (УЗОФ)
- ☐ Подогреваемый ящик управления краном (необходим для исполнения от -10° и ниже с частотным преобразователем)
- ☐ Прибор безопасности и регистратор параметров работы крана (только при комплектации электрической канатной талью)
- ☐ Индикатор наработки времени крана
- ☐ Система охлаждения двигателей
- ☐ Централизованная система смазки подшипниковых узлов крана (преимущественно предназначена для установки на двухбалочные опорные краны)
- ☐ Система смазки боковой поверхности рельс опорных кранов
- ☐ Навес для стоянки тали при исполнении «На улице»
- ☐ Комплект навесов для тали, мотор-редуктора, ящика управления при исполнении «На улице»
- ☐ Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием
- ☐ Система антираскачки груза при перемещении крана
- ☐ Светодиодное подкрановое освещение
- ☐ Система выравнивания колес относительно головки рельса (только для опорных кранов)
- ☐ Кондиционер для кабины ☐ Обогреватель для кабины
- ☐ Дополнительное кресло для стажера в кабине
- ☐ Наличие проходной галереи для обслуживания элементов крана крана
- ☐ Наличие площадки для обслуживания мотор-редукторов
- ☐ Система пыле- газоочистки внутри кабины
- ☐ Передвижная кабина вместе с талью
- ☐ Независимая передвижная кабина
- ☐ Люлька для обслуживания троллейного шинопровода
- ☐ Кронштейн для токосъемников
- ☐ Лазерная проекция опасной зоны

ОПЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ С КРАНОМ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

- ☐ Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с _____
- ☐ Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с _____
- ☐ Уменьшенная строительная высота
- ☐ Ограничитель грузоподъемности
- ☐ Частотное регулирование передвижения тали
- ☐ Частотное регулирование подъема/опускания тали

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали:

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

Количество кранов, ед.	
Количество талей, ед.	

ООО «Грузоподъем» ИНН 1655165100 КПП 165801001
г. Казань, ул. Декабристов, д. 85Б, 7/2/701, тел: +7 (843) 200-99-92

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ	
Необходимость доставки	
Адрес доставки	
Необходимость монтажа	
Необходимость шеф-монтажа	

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗАПРОСУ		
Наименование Вашей организации		
ФИО, должность заполнившего опросный лист		
Контакты	**Тел./факс**	
	E-mail	

* - аренда трала скажется на существенном подорожании стоимости доставки.

** - в случае выбора данного поля по умолчанию будут рассчитаны краны с режимом работы А3 (для кранов с ручным приводом) и А4 (для кранов с электрическим приводом).

*** - в случае если у Заказчика имеется собственная таль для последующей установки на приобретаемый у нас мостовой кран необходимо получить паспорт данной тали, для уточнения её строительной высоты, ширины монорельса, для которого она предназначена, а так же электрической схемы её подключения (в случае если приобретают электрически мостовой кран). Так же необходимо, чтобы таль, устанавливаемая на мостовой кран были изготовлена в крановом исполнении, то есть у неё должен быть 6-ти кнопочный пульт управления.

**** - в стандартную комплектацию мостового крана входит пролетная балка, концевые балки, болты, гайки, шайбы для крепления концевых балок к пролетной, электрический ящик управления краном (только для электрических кранов), импортные мотор-редуктора (только для электрических кранов). По умолчанию, краны имеют релейно-контакторную схему управления и режим работы 3К по ГОСТ25546-82.

Опросный лист заполнил_____ Дата заполнения_____.
Подпись

Ответственный менеджер_____ Дата приема опросного листа_____.
Подпись